
СРЕДА	ГАЗ	ВОЗДУХ		УХОДЯЩИЕ ГАЗЫ						
ПАРАМЕТР	ДАВЛЕНИЕ	ДАВЛЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ТЕМПЕРАТУРА		РАЗРЕЖЕНИЕ		ПЛАМЯ		
МЕСТО ОТБОРА ИМПУЛЬСА	Перед горелкой	Перед горелкой	Перед горелкой	Газоход котла до экономайзера	Газоход котла после экономайзера	Газоход котла до и после экономайзера	Верхняя часть топки	Горелка	Запальник	Высоковольтный трансформатор
ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	PT-10	PT-12	TT-13	TT-25	TT-26	PI-24, 27	PT-17	BSA-11	BE-11	TV-11



Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ВБ.ЮГВ-01/03-2016-АТХ.20

Лист 4